



*SpeedyDisc*

### **- Como funciona sua máquina:**

O SpeedyDisc é um jogo dinâmico, que requer bons reflexos e agilidade.

A missão dos jogadores é fazer gol no campo do adversário, e ao mesmo tempo defender o gol no seu próprio campo.

Ganha quem marcar mais gols.

### **- Ligando e desligando sua máquina:**

Embaixo da máquina, na tela de metal, você irá encontrar uma pequena chave liga-desliga (geral), um fusível de 2A (geral) e a entrada do cabo de força.

### **- Partes integrantes:**

- 01 - Mesa "SpeedyDisc"
- 02 - Travessas dos pés.
- 02 - Pé Coelho.
- 02 - Pé Tartaruga.
- 16 - Cantoneiras.
- 08 - Parafuso cabeça sextavada M6 X 35mm.
- 08 - Porca sextavada M6.
- 32 - Parafuso cabeça frangeada 4,5 X 16mm.
- 16 - Parafuso cabeça francesa 3/16" X 1 1/4".
- 16 - Porca sextavada 3/16".
- 02 - Disco.
- 02 - Rebatedor.
- 02 - Fusível.
- 01 - Manual do usuário.
- 01 - Manual de instalação.

### **- Falhas e Soluções:**

Nesta seção serão abordados alguns problemas que podem ocorrer e suas possíveis soluções.

Caso as informações abaixo não sejam suficientes entre em contato com o Dept. Técnico da Matic Entretenimentos pelo telefone +55 (11) 4991-1600 ou pelo e-mail [assistecnica@maticplay.com.br](mailto:assistecnica@maticplay.com.br)

#### **A máquina não liga:**

- Verifique se há tensão na tomada .
- Verifique se a chave está ligada .
- Verifique o fusível de entrada .

#### **O disco não flutua:**

- Verifique se há vento saindo pelos furos da mesa.
- Verifique se o disco está sujo ou com bordas danificadas.
- Tente outro disco.