

**Piratas**

Dipswitch								Configurações			
1	2	3	4	5	6	7	8	Volume	Tempo	B. Máx.	V. J.
0	0							0%			
1	0							33%			
0	1							66%			
1	1							100%			
		0	0						10s		
		1	0						30s		
		0	1						60s		
		1	1						90s		
				0	0					7	
				1	0					11	
				0	1					15	
				1	1					19	
						0					Baixa
						1					Alta

**Obs: Ao ligar a placa com a chave 7 acionada, os credits salvos são zerados.**

Descrição	
Volume	Altera o volume do som
Tempo	Tempo de cada partida
B. Máx.	Número máximo de bombas que acendem ao mesmo tempo
V. J.	Velocidade do Jogo (referente ao tempo que leva para a proxima bomba acender)